



MXV 25-...
MXV 32-...
MXV 40-...



(1) Inserito nel corpo stadio
Inserted in the stage casing
Im Stufengehäuse eingepreßt
Monté dans le corps étage
Insertado en el cuerpo elemento
Imonterad i mellanhuset

(2) Solo con grandezza motore 132
Only for motor size 132
Nur mit Motor-Baugröße 132
Seulement avec moteur 132
Solo con dimensión del motor 132
Endast för motorstorlek 132

MXV 50-...
 MXV 65-...
 MXV 80-...



(1) Inserito nel corpo stadio
 Inserted in the stage casing
 Im Stufengehäuse eingepreßt
 Monté dans le corps étage
 Insertado en el cuerpo elemento
 Monterad i mellarhuset

(2) Non presente nei motori 100-112
 Not installed in motors 100-112
 Nicht bei Motoren 100-112
 Non present avec moteur 100-112
 No presente en los motores 100-112
 Ej installerad i motorena 100-112

