

Italiano

+ Pompe ad ingranaggi

# I, IR, IRR

## ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO

### Condizioni d'impiego

#### Esecuzione normale

- Per olio combustibile e liquidi lubrificanti.

#### Non adatte per acqua.

- Temperatura liquido fino a 90 °C.
- Altezza di aspirazione manometrica fino a 4 m.
- Pompe previste per luoghi aerati e protetti dalle intemperie con temperatura massima ambiente di 40°C.

Pressione sonora: < 75 dB (A).

### Installazione

Queste pompe sono previste per l'installazione con l'asse del rotore orizzontale e piedi di appoggio in basso.

Prevedere attorno alla pompa spazio per la **ventilazione del motore** e per ispezioni.

Installare la pompa il più vicino possibile alla fonte di aspirazione.

### Tubazioni

Ancorare le tubazioni su propri appoggi e collegarle in modo che non

trasmettano forze, tensioni e vibrazioni alla pompa.

Il diametro dei tubi deve essere uguale al diametro delle bocche della pompa.

La **tubazione aspirante** deve essere a perfetta tenuta e deve avere un andamento ascendente perché non possano formarsi sacche d'aria.

Nella **tubazione di manata** installare un indicatore di pressione (manometro).

### Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle prescrizioni locali.

**Seguire le norme di sicurezza.**  
**Eseguire il collegamento a terra.**

Collegare il conduttore di protezione al morsetto contrassegnato con il simbolo  $\pm$ .

Confrontare la tensione di rete con i dati di targa e collegare i conduttori di alimentazione ai morsetti secondo il corrispondente schema riportato all'interno del coperchio della scatola morsetti.

Installare un **dispositivo per la onnipolare disinserzione dalla rete** (interruttore per

+ scollegare la pompa dall'alimentazione) con una distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Installare un adeguato salvamotore come da corrente di targa.

### Avviamento

Controllare che l'albero giri a mano. Per questo scopo le pompe più piccole hanno un intaglio per cacciavite sull'estremità dell'albero lato ventilazione.

### Evitare assolutamente il funzionamento a secco.

Aviare la pompa solo dopo averla riempita di liquido attraverso la bocca di mandata, prima di collegare il tubo.

### Con alimentazione trifase verificare che il senso di rotazione sia antiorario visto dal corpo pompa, orario visto dalla ventola motore; in caso contrario togliere l'alimentazione elettrica e invertire fra loro i collegamenti di due fasi.

Controllare che non venga superata la pressione di targa.

### Manutenzione

Se la pompa rimane inattiva per lunghi periodi o se esiste il pericolo di gelo, deve essere svuotata completamente.

Prima di rimettere in marcia il gruppo controllare che l'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause e riempire di liquido il corpo pompa.

 **Prima di ogni intervento di manutenzione togliere l'alimentazione elettrica.**

### Smontaggio

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la costruzione sul disegno in sezione.

Sul disegno della vista frontale vedere la disposizione delle bocche e l'orientamento delle frecce sul coperchio del corpo (12.00).

Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare il numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati di targa.

Con riserva di modifiche.

English

Gear pumps

# I, IR, IRR

## ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

### Operating conditions

#### Standard construction

- For fuel oil and liquids with lubricating properties.

#### Not suitable for water.

- Liquid temperature up to 90 °C.
- Total suction lift up to 4 m.

- Installation in well ventilated location protected from the weather with a maximum ambient temperature of 40 °C.

Sound pressure: < 75 dB (A).

### Starting

Check that the shaft turns by hand. For this purpose the smaller pumps have a screwdriver notch on the ventilation side of the shaft end.

#### Never run the pump dry.

Start the pump after filling it with liquid through the delivery port, before connecting the pipe.

#### With three-phase motors check that the direction of rotation

is in the anticlockwise direction as seen from the pump casing, clockwise if seen from the motor fan; otherwise disconnect electrical power and reverse the connections of two phases.

Check that the pressure shown on the nameplate is not exceeded.

### Maintenance

In the event of prolonged standstill periods or if freezing may be expected drain the pump completely.

Before restarting the unit, check that the shaft is not jammed and fill the pump casing with liquid.

 **Disconnect electrical power before any servicing operation.**

### Dismantling

For dismantling and reassembly see construction in the cross section drawing.

On the frontal view drawing, see ports location and arrows-orientation on casing cover (12.00).

When ordering spare parts, please quote data stamped on the nameplate and position number of each spare part required in accordance with the cross section drawing.

### Electrical connection

 Electrical connection must be carried out only by a qualified electrician in accordance with local regulations.

#### Follow all safety standards. **The unit must be properly earthed (grounded).**

Connect the earthing (grounding) conductor to the terminal with the  $\pm$  marking.

Compare the mains voltage with the name-plate data and connect the supply conductors to the terminals in accordance with the appropriate diagram inside the terminal box cover.

Install a **device for disconnection from the mains**, (switch) with a contact separation of at least 3 mm on all poles.

Install an overload protection device appropriate for the rated current of the pump.

Changes reserved.

**Deutsch**

+ Zahnradpumpen

**I, IR, IRR****ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG****Anwendungsbereich****Standardausführung**

- Für Heizöl und schmierende Flüssigkeiten.
- Nicht für Wasser geeignet.**
- Mediumstemperatur bis 90 °C.
- Vakuummetrische Saughöhe bis 4 m.
- Einsatz nur in gut belüfteten und gegen Witterungseinflüsse geschützten Räumen. Raumtemperatur bis 40 °C.
- Schalldruck: < 75 dB (A).

**Einbau**

- Diese Pumpen sind in waa-  
+ gerechter Wellenlage und  
Befestigung unten aufzustel-  
len.  
Die Pumpe ist so zu installieren,  
daß ein aus-  
reichender Raum für die **Motorlüf-  
tung** und für Inspektion bleibt.  
Die Pumpe ist so nah wie möglich  
an der Saugquelle aufzustellen.

**Rohrleitungen**

Die Rohrleitungen sind mit Rohr-  
schellen abzufangen und span-  
nungsfrei an die Pumpe anzuschließen.

Die Rohrweiten müssen gleich den  
Pumpen-stutzenweiten sein.

Die **Saugleitung** muß unbedingt  
dicht sein. Sie soll aufsteigend ver-  
legt werden, so daß sich an keiner  
Stelle Luftsäcke bilden kön-  
nen.

+ In der **Druckleitung** ist  
ein Druckmeß-gerät (Mano-  
meter) einzubauen.

**Elektrischer Anschluß**

Der elektrische Anschluß ist  
von Fachpersonal unter  
Beachtung der örtlichen Vor-  
schriften auszuführen.

**Sicherheitsvorschriften  
befolgen.****Schutzleiter an die Erdungs-  
sklemme  $\pm$  anschließen.**

Netzspannung mit den Angaben auf  
dem Typenschild vergleichen und  
Speiseleiter gemäß dem Schaltbild  
im Klemmenkasten-deckel anschließen.

Eine **Vorrichtung zur Abschal-  
tung jeder Phase vom  
Netz** (Schalter) ist einzubauen. Diese soll die Kon-  
takte mit mindestens 3 mm

Abstand öffnen.

Motorschutzschalter gemäß der  
Stromaufnahme laut Typenschild  
vorsehen.

**Inbetriebnahme**

Nachprüfen, ob sich die Welle von  
Hand drehen läßt. Dafür haben die  
kleineren Pumpen eine Kerbe für  
Schraubenzieher am Wellenende  
auf der Lüftungsseite.

**Die Pumpe darf nicht ohne  
Flüssigkeitsfüllung betrie-  
ben werden.**

Die Pumpe muß vor Rohrbefestigung  
mit dem Fördermedium durch  
den Druckstutzen aufgefüllt werden.  
**Bei Dreiphasen-Drehstrom-  
motoren die Drehrichtung  
prüfen:** im Gegenuhr-zeigersinn  
von Pumpengehäuse gesehen, im  
Uhrzeigersinn von Motor-Lüfterrad  
gesehen. Andernfalls die Netzver-  
sorgung unterbrechen und zwei be-  
liebige Phasen-Anschlüsse im Mo-  
torklemmenkasten vertauschen.

Überprüfen, daß der Pumpendruck  
laut Typenschild nicht über-  
schritten wird.

**Wartung**

Bei längeren Stillstandsperioden  
oder bei Frostgefahr ist die Pumpe  
vollständig zu entleeren.

Vor Wiederinbetriebnahme ist zu  
kontrollieren, ob die Pumpe durch  
Verunreinigungen blockiert worden  
ist. Pumpe wieder mit dem Förder-  
medium auffüllen.

 **Alle Arbeiten am Ag-  
gregat nur durchfüh-  
ren, wenn elektrische  
Spannungslosigkeit  
sichergestellt ist.**

**Demontage**

Demontage und Montage unter  
Zuhilfenahme des Schnittbildes dur-  
chführen.

Auf dem Bild der Vorderansicht  
siehe die Stutzenstellung und die  
Orientierung der Pfeile auf dem  
Gehäusedeckel (12.00).

Bei eventueller Ersatzteil-Bestellung  
bitte Positionsnummer nach Schnitt-  
bild und Daten auf dem Typenschild  
angeben.

Änderungen vorbehalten.

**Français**

Pompes à engrenages

**I, IR, IRR****INSTRUCTIONS ORIGINALES POUR L'UTILISATION****Conditions d'utilisation****Exécution normale**

- Pour fuel-oil et liquides lubrifiantes.

**Ne peuvent pas être em-  
ployées pour eau.**

- Température du liquide jusqu'à 90 °C.
- Hauteur d'aspiration manométri-  
que jusqu'à 4 m.

- Installation dans des lieux aérés et  
protégés contre les intempéries  
avec une température ambiante  
maximum de 40 °C.

Pression acoustique: < 75 dB (A).

**Installation**

Ces pompes doivent être installées  
avec l'axe du rotor horizontal et les  
pieds d'appui en bas.

Prévoir autour de la pompe l'espace  
pour la **ventilation du moteur**  
et pour les inspections.

La pompe doit être installée la plus  
près possible de la source d'aspira-  
tion.

**Démarrage**

Contrôler que l'arbre tourne à la  
main.

A cet effet les pompes plus petites  
ont une rainure pour tournevis sur  
l'extrémité de l'arbre côté ventilation.

**Eviter à tout prix le fonction-  
nement à sec.**

Démarrer la pompe seulement  
après l'avoir remplie de liquide par  
l'orifice de refoulement, avant de  
raccorder le tuyau.

**Avec l'alimentation tripha-  
sée vérifier que le sens  
de rotation**

soit dans le  
sens anti-horaire en regardant  
le groupe du côté corps  
de pompe et dans le sens  
des aiguilles d'une montre en regardant  
le moteur du côté ventilateur.  
Dans le cas contraire débrancher  
l'alimentation électrique et inverser  
les connexions des deux phases.  
Contrôler que la pression de fonc-  
tionnement ne soit pas supérieure à  
la pression maxi indiquée sur la pla-  
que signalétique.

**Entretien**

En cas d'arrêt prolongé ou s'il exi-  
ste des risques de gel, vidanger la  
pompe complètement.

Avant de remettre en marche l'en-  
semble, contrôler que l'arbre ne soit  
pas bloqué par des incrustations ou  
par d'autres causes et remplir de li-  
quide le corps de la pompe.

**Débrancher l'alimenta-  
tion électrique  
avant toute opé-  
ration d'entretien.****Connexion électrique**

 La connexion électrique doit  
être exécutée par un spé-  
cialiste suivant les prescrip-  
tions locales.

**Suivre les normes de  
sécurité.****Exécuter la mise à la terre.**

Raccorder le conducteur de protec-

tion à la borne  $\pm$ .

Comparer la tension du réseau  
avec les don-nées de la plaque sig-  
nalétique et réaliser le branchement  
conformément au schéma à  
l'intérieur du couvercle de la boîte à  
bornes.

Installer un **dispositif pour dé-  
brancher chaque phase du  
réseau** (interrupteur pour décon-  
necter la pompe de l'alimentation)  
avec une distance d'ouverture des  
contacts d'au moins 3 mm.

Installer une protection moteur ap-  
propriée selon le courant indiqué  
sur la plaque signalétique.

**Démontage**

Pour le démontage et le remontage  
observer la construction sur le des-  
sin en coupe.

Sur le dessin de la vue frontale voir  
la dispo-  
sition des orifices et l'orientation  
des flèches sur le couvercle du cor-  
ps (12.00).

En cas de demande de pièces de  
rechange préciser le nombre de po-  
sition dans le dessin en coupe et  
les données de la plaque signalétique.

Modifications réservées.

Русский

+ Шестеренчатые насосы

# I, IR, IRR

## Инструкции по эксплуатации

### Условия эксплуатации

#### Стандартное исполнение

- Для горючего масла и смазочных жидкостей. **Не подходят для работы с водой.**
- Максимальная температура жидкости 90°C.
- Манометрическая высота всасывания до 4 м.
- Предназначены для работы в проветриваемых закрытых помещениях с максимальной температурой воздуха 40°C.

Уровень акустического давления < 75 дБ (A).

Установите соответствующий аварийный выключатель двигателя, рассчитанный на параметры тока, указанные на табличке.

### Пуск

Убедитесь, что вал вращается вручную.

Для этой цели на небольших электронасосах имеется надрез для отверток на конце вала со стороны вентиляции.

**Категорически запрещается запускать насос вхолостую.**

Запускайте насос только после того, как полностью заполните его жидкостью через подающий раструб перед тем, как подсоединить трубу.

**При работе с трехфазными двигателями убедитесь, что направление вращения против часовой стрелки, если смотреть со стороны корпуса насоса и по часовой стрелке, если смотреть со стороны крыльчатки двигателя; в противном случае, отключите насос от сети и поменяйте фазы.**

Проверьте, что насос не потребляет энергии больше, чем указано на табличке.

### Установка

Данные насосы устанавливаются с горизонтальным положением оси ротора и опорными ножками внизу.

Вокруг насоса оставьте пространство для **вентиляции двигателя** и проведения осмотров. Устанавливайте насос как можно ближе к точке всасывания.

### Установка труб

Установите трубы на соответствующие опоры и подсоедините таким образом, чтобы трубы не передавали на насос силы, напряжения и вибрацию.  
Диаметр труб должен быть равен диаметру патрубков насоса.  
Всасывающая труба должна иметь герметичное уплотнение и работать в нарастающем режиме во избежание образования воздушных пробок.

+ В напорной трубе установите индикатор давления (манометр).

### Технический уход

Если существует опасность замораживания жидкости, при оставлении насоса в выключенном состоянии на долгое время жидкость должна быть полностью слита.

Перед включением двигателя после простоя убедитесь, что вал не заблокирован льдом или по другим причинам и полностью залейте корпус насоса жидкостью.

 Перед проведением операций по тех. обслуживанию насоса отключите его от сети.

### Подключение электрических частей

 Электрические компоненты должны подсоединяться квалифицированным электриком с соблюдением требований местных стандартов. **Соблюдайте правила техники безопасности.**

**Заземлите насос.** Подсоедините защитный проводник к клемме с символом  $\pm$ .

Убедитесь, что частота и напряжение в сети совпадают с данными, указанными на табличке и подсоедините кабеля питания к клеммам согласно схеме, данной на внутренней стороне крышки соединительной коробки.

+ Установите многополюсное устройство для отключения от сети (выключатель для отключения насоса от сети) с минимальным расстоянием между контактными частями в разомкнутом положении 3 мм.

### Разборка



При разборке и повторной сборке насоса пользуйтесь схемой конструкции, данной на рисунке (вид в разрезе).

На чертеже "вид спереди" посмотрите расположение раструбов и направление стрелок на корпусе насоса 12.00.

При возможном обращении за запчастями в запросе указывайте номер позиции повиду в разрезе и данные с заводской таблички.

В данные инструкции могут быть внесены изменения.

+ Disegni in sezione  
Cross section drawings  
Schnitzeichnungen  
Dessins en coupe  
Чертеж в разрезе



Sul corpo pompa visto frontalmente, la bocca di aspirazione si trova a sinistra e la bocca di mandata a destra.

On the pump casing as seen from the front, the suction port is on the left and the delivery port on the right-hand side.

Von Frontseite gesehen, liegt der Saug-stutzen auf dem Pumpengehäuse auf der linken Seite und der Druckstutzen auf der rechten Seite.

En regardant la pompe côté hydraulique, l'aspiration se situe à gauche et le refoulement à droite.

Смотря с передней стороны на корпус насоса всасывающий раструб находится слева, а подающий справа.

## I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che le Pompe I, IM, IR, IRR, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e dalle relative norme armonizzate.

## GB DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps I, IM, IR, IRR, with pump type and serial number as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.

## D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklären hiermit verbindlich, daß die Pumpen I, IM, IR, IRR, Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG entsprechen.

## F DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes I, IM, IR, IRR, modèle et numero de série marqués sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

## E DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas I, IM, IR, IRR, modelo y numero de serie marcados en la placa de características son conformes a las disposiciones de las Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE.

## DK OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi CALPEDA S.p.A. erklærer hermed at vore pumper I, IM, IR, IRR, pumpe type og serie nummer vist på typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

## P DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas I, IM, IR, IRR, modelo e número de série indicado na placa identificadora são construídas de acordo com as Directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE e somos inteiramente responsáveis pela conformidade das respectivas normas.

## NL CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen I, IM, IR, IRR, pomptype en serienummer zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU voldoen.

## SF VAKUUTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme että pumppumme I, IM, IR, IRR, malli ja valmistusnumero tyypikilvcstä, ovat valmistettu 2004/108/EU, 2006/42/EU, 2006/95/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA ottaa täyden vastuun siitä, että tuotteet vastaavat näitä standardeja.

## S EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar I, IM, IR, IRR, pumptyp och serienummer, visade på namnplåten är konstruerade enligt direktiv 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC. Calpeda åtar sig fullt ansvar för överensstämmlse med standard som fastställts i dessa avtal.

## GR ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Εμείς ως CALPEDA S.p.A. δηλώνουμε ότι οι αντλίες μας αυτές I, IM, IR, IRR, με τύπο και αριθμό σειράς κατασκευής όπου αναγράφετε στην πινακίδα της αντλίας, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 2004/108/EOK, 2006/42/EOK, 2006/95/EOK, και αναλαμβάνουμε πλήρη υπευθυνότητα για συμφωνία (συμμόρφωση), με τα στάνταρ των προδιαγραφών αυτών.

## TR UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firması olarak I, IM, IR, IRR, Pompalarımızın, 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluğuna dair tüm sorumluluğu üstleniriz.

## RU Декларация соответствия

Компания "Calpeda S.p.A." заявляет с полной ответственностью, что насосы серии I, IM, IR, IRR, тип и серийный номер которых указывается на заводской табличке соответствуют требованиям нормативов 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE и соответствующих согласованных стандартов.

Il Presidente

Montorso Vicentino, 01.2010

Licia Mettifogo